


MANUAL CONTROL REMOTO MI TV STICK





1. Fuente: se conecta al tomacorriente y, a su vez, dentro del mismo se conecta el cable USB.
2. Cable USB: El extremo más grande se conecta a la fuente y el micro USB va conectado a un costado del Stick.
3. Cable de extensión HDMI. Se coloca la entrada macho en el HDMI del TV y la hembra en el conector del dispositivo Stick.
4. Stick: la entrada HDMI va conectada al TV (o cable de extensión en caso de ser necesario) y, a su vez, en su costado posee entrada micro USB donde va conectado el extremo del cable que se observa en la figura 2.