



# sensa

Android TV  
Guía rápida de primeros pasos






# Para un dispositivo nuevo

---


- Encender el dispositivo previamente conectado a internet por cable o wifi.
- Se iniciará esta pantalla, donde se descargará e instalará el nuevo release del firmware de Android TV.



01




## Selección de idioma



# 02

---

## Conexión a internet




En el caso de preferir una conexión wi-fi deberá seleccionarla en Configuración - Red

# 03




## Iniciar sesión



Inicie sesión con una cuenta de Google / Gmail



## Términos del servicio






## Ubicación



# 06

---

## Ayuda a mejorar Android




07

---



## Algunos detalles




08

---



## Resultados personales




Estos pasos son una elección personal

09


---

## Asistente de Google



Estos pasos son una elección personal

## Otras apps



Se le sugerirán aplicaciones. Además de  puede instalar otras, de acuerdo a su interés y disponibilidad.



## Funciones de tu Android TV




## Funciones de tu Android TV



## Funciones de tu Android TV




## Instalación de aplicaciones



Si no ha instalado  en el paso anterior deberá ir a Aplicaciones




## Instalación de aplicaciones



Acceder al Play Store

# 16

## Instalación de aplicaciones




Realizar una búsqueda

17




## Instalación de



Escriba o diga  Una vez encontrada, presione Instalar.


18

Instalación de **sensa**



19

## Instalación de




Una vez instalada , podrá presionar en Abrir.

20




Instalación de **sensa**



Ya puede loguearse con el usuario y contraseña provisto por su proveedor en su localidad.

## Pantalla principal




Para agregar  a la pantalla principal vaya al + Agregar app a favoritos.

22




## Pantalla principal




Selecione 

## Pantalla principal




Seleccione la app para acceder a la opción de moverla a otra posición.



Comience a disfrutar de 




## Mantenga su dispositivo siempre actualizado



26




# Configuración Firmware






## Preferencias del dispositivo

# Firmware






## Acerca de Firmware





## Actualización del sistema


## Firmware



Actualizar el firmware

# Aplicaciones y servicios de Google


Actualización de aplicaciones



Acceder al Play Store

# Aplicaciones y servicios de Google


## Actualización de aplicaciones




Icono de usuario y actualizaciones

# Aplicaciones y servicios de Google

## Actualización de aplicaciones



Actualizar APPs y servicios



Continúe disfrutando 